

## BENUTZERHANDBUCH

### GripFactory NanoGrip

#### Gebrauchsanweisung auf Steinoberflächen (Fliesen, Beton oder Naturstein)

1. Reinigen Sie die Oberfläche mit MicroGrip Cleaner und rauhen Sie sie bei Bedarf durch Schleifen auf.
2. Neue Fliesen fettfrei machen.
3. Alte gebrauchte und sehr dichte Fliesen und Steinplatten reinigen und mit MicroGrip Tiles, 1 zu 10 mit Wasser verdünnt, leicht ansäuern und gut nachspülen und mit einem Wasserauger trocknen.
4. Tragen Sie NanoGrip sofort nach dem Trocknen auf.
5. Mischen Sie die beiden Komponenten gründlich mit einer Spindel und fügen Sie sofort die Glasperlen hinzu.
6. NanoGrip mit einem feinzinkigen Kamm oder Kelle in der Schichtstärke der Körnung auftragen und sofort die Struktur mit einer gelben Strukturwalze auftragen.

Bei einer Glasoberfläche müssen Sie eine Silangrundierung auftragen.

**Hinweis: Bei einer Temperatur von 20°C beträgt die Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten.**

#### Trocknungszeiten bei 20 °C/RH 50 %

Klebfrei	1 Stunde
Trocken zu handhaben	2 Stunden
Überstreichbar	5 Stunden
Völlig ausgehärtet	2 Tage

#### Bewerbungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur	5°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	85%
Minimale Oberflächentemperatur	5°C
Maximale Oberflächentemperatur	35°C
Reinigungsgeräte / Spritzer	Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung.